

Průtok

až do

35 l/min
(až do 9 gpm)



PIUSI



**NÁSTAVEC HUBICE
Z NEREZOVÉ OCELI**



BREAK-AWAY
SYSTEM

RYCHLÁ A SNADNÁ VÝMĚNA NÁSTAVCE HUBICE



A



B



C

SNADNÁ
VÝMĚNA

NÁSTAVEC PROTI
NESPRAVNÉMU
TANKOVÁNÍ

SYSTÉM PŘERUŠENÍ TOKU NA PŘÁNÍ



**Kanystř pro
AdBlue®**

SB325 proti
nesprávnému tankování
+ magnetický adaptér Piusi



**Kanystř pro
AdBlue®**

Magnet

SB325 proti nesprávnému tankování



Nádrž
s magnetickým
adaptérem

CZ.

Systém přerušení toku

Bezpečnost při tankování je garantována systémem automatického přerušení toku čerpané kapaliny. V případě, že vozidlo nečekaně odjede s tankovací hubicí uvnitř nádrže, pak se nástavec od hubice odpojí. Tento systém také umožňuje rychlou opravu našroubováním nového nástavce na hubici.

EN.

Safety is guaranteed by the break-away system. In the event that a vehicle accidentally drives away with the nozzle still in the tank, the spout is designed to detach from the nozzle. This system also allows for a quick repair by merely fitting a new spout onto the nozzle.

DOPLŇKY

**Multifunkční
displej**



5-místný, s vynulováním,
možnost kalibrace,
ikonka slabé baterie

**Nástavec
z nerezové oceli**



Code: R19172000
(nástavec proti
nesprávnému tankování)
Code: R19173000
(standardní nástavec)

NA PŘÁNÍ

**Magnetický
adaptér**



Code: F18400000

**Proti nesprávnému
tankování**



Magn. adaptér + nástavec
z nerezové oceli
Code: F19174000

**Nádrž s magnet.
adaptérem**



Code: F15165000

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Magnetický adaptér	Měřič	Tlak	Vstup	Otoč	Nástavec
		druh	l/min	gpm						vnější Ø
F00617000	Automatic hubice SB325	U	35	9	NE	NE	3,5	3/4"	ANO	19 mm
F00617010	Automatic hubice SB325 + měřič	U	35	9	NE	ANO	3,5	3/4"	ANO	19 mm
F19174000	Sada proti nespr. tankování (nástavec+mag. adaptér)	U	-	-	ANO	-	-	-	-	19 mm
F18400000	Magnetický adaptér Piusi	U	-	-	ANO	-	-	-	-	-